

POJEMNIKI CIŚNIENIOWE



AT-40A(FG)

Pojemnik 40l, z wyjściem dolnym i mieszadłem pneumatycznym



AT-20M

Pojemnik 20l, z wyjściem górnym i mieszadłem ręcznym



AT-10E

Pojemnik 10l, z wyjściem górnym bez mieszadła

Zawór bezpieczeństwa jest ustawiony na 5.5 bar, optymalna praca odbywa się na ciśnieniu 1-4 bar.

Pojemniki można budować w dowolnej konfiguracji ze względu na:

litraż	mieszadła	rodzaj wyjścia
10 l	ręczne	górne 1/4"
20 l	pneumatyczne	
40 l	bez mieszadła	dolne 3/8"
60 l		

Legenda oznaczeń

E	bez mieszadła
M	mieszadło ręczne
A	mieszadło pneumatyczne
(FG)	wyjście dolne
	jeśli brak oznaczenia (FG) pojemnik posiada wyjście górne